

Avertissement

Merci d'avoir choisi Balibom. Vous trouverez les baladeurs et d'autres accessoires dans une boîte cartonnée. Cette précaution n'est utile que lors de l'expédition du matériel par transporteur. En fonctionnement normal, les baladeurs voyagent dans la valise connectés à la platine USB. Il n'est donc pas nécessaire de les débrancher après utilisation, et de les rebrancher avant utilisation.

Par ailleurs, les baladeurs peuvent s'allumer automatiquement, selon le modèle, à l'extinction de l'ordinateur. Il n'est pas nécessaire de les éteindre manuellement, puisqu'ils sont paramétrés pour s'éteindre automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

Enfin, lors du rechargement des batteries des baladeurs, **il faut laisser la valise ouverte**, pour éviter une surchauffe qui pourrait être dommageable pour le matériel.

Outils et documentations

Sur la partition « D: » de l'ordinateur professeur vous trouverez :

- Le programme d'installation du logiciel « Balibom Manager Express » :
BalibomExpress.exe
Attention : ce logiciel ne doit pas être installé sur l'ordinateur de la valise qui contient déjà le logiciel *Balibom Manager*
- Le manuel d'utilisation du logiciel Balibom Manager :
Balibom 2 Manuel d'utilisation.pdf
- La fiche d'utilisation du baladeur élève.

Mise en route

Vous venez d'acquérir une valise balibom. L'ordinateur inclus contient le logiciel de gestion de la flotte de baladeur, qui est déjà configuré et paramétré. Le système est donc directement opérationnel.

Les étapes de mise en œuvre sont les suivantes :

- Ouvrir la valise.
- Démontez le capot de la valise s'il vous gêne :
 - Positionner le capot perpendiculairement à la base de la valise.
 - Etant en face du capot, faire glisser d'un coup sec le capot vers la droite.
 - Remiser le capot.
- Récupérer les accessoires utiles dans la trousse intégrée au capot (câble d'alimentation électrique, et éventuellement : écouteurs, haut-parleur, rallonge audio pour le magnétocassette...). **Attention** : le jeu de clé permettant le verrouillage de la valise se trouve aussi dans cette trousse. La valise est livrée ouverte.
- Déscratcher le plateau de l'ordinateur afin de le soulever et de récupérer le casque-micro de l'enseignant (qui est précâblé). **Attention** à ne pas pincer les câbles en rabattant le plateau.
- **Option haut parleur** : brancher le câble audio mâle-mâle qui accompagne le haut-parleur d'une part sur le connecteur audio femelle (vert) situé sous le plateau de l'ordinateur, et d'autre part sur le connecteur auxiliaire du haut parleur (le haut parleur est, selon le modèle, soit alimenté par des piles fournies, soit par une batterie qu'il faut recharger si nécessaire en le branchant sur la prise USB d'un ordinateur). Appuyer sur le bouton d'alimentation du haut parleur pour l'utiliser.
- **Option magnétocassette** : dans la housse du capot se trouve une rallonge audio (jack mâle – jack femelle). La brancher au connecteur audio PHONE du magnétocassette, d'une part, et, d'autre part, au connecteur audio mâle situé sous le plateau de l'ordinateur. Enfin, brancher son alimentation électrique côté magnétocassette (DC IN), puis, sous le plateau de l'ordinateur, à la prise électrique femelle bipolaire. **Attention** à ne pas pincer les câbles en rabattant le plateau.
- Connecter, si ce n'est déjà fait, les baladeurs à la platine USB de la valise (l'ordre n'a pas d'importance, sauf pour vous y retrouver).
- Brancher le câble électrique sur la valise (sur le flanc extérieur gauche de la valise, quand on se trouve face à l'ordinateur portable).
- Relier le câble d'alimentation au secteur.
- Démarrer l'ordinateur.
- Le logiciel de gestion se lance automatiquement.

Les documentations du logiciel et du baladeur sont imprimables, les fichiers correspondants étant situés sur le lecteur D de l'ordinateur.